

DEMONTAGE COMPTEUR RENAULT SCENIC II

Étape 1

Démontage du cache supérieur

- Déclipsez la casquette au milieu en appuyant vers le bas



Étape 1

- Puis sur les côtés

AUTOPROG TECHNOLOGY 06.69.13.53.67



Etape 1



Etape 2

Démontage du cache inférieure

- Glissez un tournevis au centre et faire levier vers le haut

AUTOPROG TECHNOLOGY 06.69.13.53.67



Etape 2

- Soulevez puis a chaque extrémité le cache plastique coincera mettre les deux maint d'un cote et tirer puis faire la même chose de l'autre coté.



Etape 2

AUTOPROG TECHNOLOGY 06.69.13.53.67



Etape 3

- Débranchez les connecteurs



Etape 3

- Pour faire pivoter la languette appuyez sur le téton comme indiqué sur la photo



Etape 3



Etape 3

- Pour faire pivoter la languette appuyez sur le téton comme indiqué sur la photo



Etape 3



Etape 3



Etape 4

- Retirer les deux vis torx attention à ne pas les faire tomber !
- Tournevis torx de 15 ou 20



Etape 4

- Vis de gauche



Etape 5

- Retirez le compteur

